

OPERACIONES EN NUEVO MÉXICO: CHINO Y TYRONE

RECONOCIMIENTO DE PELIGROS

“Todo lo que hago importa”



Las siguientes normas y pautas se aplican durante su visita a las operaciones en Nuevo México de Freeport-McMoRan. Por su seguridad personal y la seguridad de los demás, siga estas normas y pautas en todo momento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Mientras esté en propiedad en operaciones en Nuevo México (Empresa), el uso de equipos fotográficos o de videos o tecnología similar está prohibido sin el previo consentimiento expreso por escrito de Freeport-McMoRan. En contraprestación por el otorgamiento del permiso para ingresar a la propiedad de la empresa, mediante el presente acepto que no puedo usar nada del conocimiento e información adquiridos o de otro modo obtenidos por mí con relación a las operaciones del sitio ni puedo divulgarlos a ninguna persona que no sean los representantes autorizados de la empresa sin el previo consentimiento expreso por escrito de Freeport-McMoRan.

EXENCIÓN E INDEMNIZACIÓN

En mi nombre, el de mi casa matriz y mis corporaciones subsidiarias, en contraprestación del otorgamiento del permiso para ingresar a la propiedad de la empresa, eximo y acuerdo mantener indemne a la empresa, sus afiliados, funcionarios, empleados y agentes, de todos y cada uno de los reclamos y lesiones, pérdidas y daños a cualquier persona o propiedad que surjan del ingreso a las operaciones de la empresa a partir de la fecha de esta exención.

RECONOCIMIENTO DE PELIGROS Y PREVENCIÓN

- Las armas de fuego, bebidas alcohólicas, fármacos y narcóticos están prohibidos en la propiedad de las operaciones de Nuevo México de Freeport-McMoRan (empresa).
- Todos los incidentes, sin importar su gravedad, deben informarse a la brevedad a seguridad.
- Las mascotas deben permanecer en el vehículo.
- Se debe mantener alejado del equipo móvil en funcionamiento ya que puede ser que el operador no lo vea.
- Fumar está permitido solamente en las áreas designadas para tal fin.
- El operador y los pasajeros deben usar los cinturones de seguridad cuando el vehículo esté en movimiento.
- Los conductores usarán radios bidireccionales, el personal de entrada realizará avisos por el canal de radio.
- No se permite el uso del teléfono celular de parte del conductor de un vehículo en movimiento.
- Se puede proporcionar un escolta según la ubicación del sitio o la familiaridad del conductor con la mina.
- Las minas Chino, Cobre y Tyrone utilizan la conducción por la izquierda. Hurley utiliza la conducción por la derecha.

- Las luces de los vehículos deben estar encendidas por seguridad.
- Se debe cumplir con los letreros de tránsito y de límites de velocidad en todo momento.
- Los vehículos sin vigilancia deben estar apagados, con el freno de mano puesto y asegurados.
- Esté alerta a los peligros de deslizamiento, tropiezo y caída.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO (EPP)

- Casco
- Gafas de seguridad con protecciones laterales, anteojos recetados con protecciones laterales
- Chaleco reflectante
- Botas con punta de seguridad con un talón definido
- Las visitas deben usar zapatos con punta cerrada con previa aprobación.
- Pantalones largos, camisa con mangas, camisa con mangas largas (en las áreas requeridas)
- Guantes
- Es posible que se requiera EPP adicional dentro de distintos departamentos. Comuníquese con el supervisor del área para obtener información adicional.

REQUISITOS ADICIONALES PARA CONDUCTORES DE CAMIONES DE CÁTODO

El conductor y el pasajero deben permanecer en la cabina cuando el camión se esté cargando.

Nadie tiene permitido acceder a la cama del remolque en ningún momento ni por ningún motivo.

Cada lote debe tener dos cadenas de acero o correas de fibra cruzándolo. Las cadenas o correas de deben aplicar y asegurar desde el suelo. Los protectores de correa son obligatorios.

Conducir a 5 mph alrededor de los edificios de SX.

Planificar la carga con el operador de montacargas.

Use las señales de bocina estándar: una para la puesta en marcha, dos para avanzar, tres para ir en reversa

PLANTA SX DE CHINO

Los conductores deben tener una autorización de confirmación y un número de envío de la Planta SXEW.

En el extremo este de la entrada norte, toque bocina una vez para anunciar su llegada.

La luz azul parpadeante indica mayor tráfico de montacargas.

Maneje hasta la ubicación de relevo y asegure la carga.

Vuelva a la estación de pesaje de SX y realice el pesaje. Vaya dentro de la estación de pesaje para obtener BOL y documentación.

Conduzca nuevamente a la puerta de seguridad de SX y devuelva todo el EPP y los equipos prestados.

PLANTA SX DE TYRONE

En la planta SX, deténgase en la primera señal de ALTO y espere el permiso para conducir hacia el área de carga. Si no hay nadie presente, haga sonar la bocina del camión y espere que llegue el operador del montacargas.

Antes de conducir hasta el área de carga, deténgase en la segunda señal de alto y observe el tráfico de equipos y a pie en el área y la puerta del compartimiento a su izquierda.

Cuando la carga esté completa, retire las cuñas de las ruedas y conduzca hacia el extremo del edificio marcado como el área de relevo.

Después de colocar correas sobre la carga, camine hacia la oficina de SX ubicada en la parte superior de las escaleras amarillas con estas instrucciones y la planilla de información del conductor para retirar la documentación.

El camino de regreso a la puerta principal es empinado. Deténgase en el área marcada para el control de frenos y asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de proceder cuesta abajo.

Siga los letreros de vuelta a la puerta principal.

Realice el pesaje en la balanza de la puerta principal y después lleve toda la documentación, radio y cualquier otro elemento prestado a la oficina de seguridad.

No hay excepciones en cuanto a estos requisitos. No cumplir con estos requisitos puede resultar en que no se realice la carga y no se le permita ingresar a la propiedad.

NÚMEROS DE TELÉFONO

- Números de emergencia
 - Interno
 - Chino/Cobre: 5911
 - Tyrone: 7222
 - Externo
 - Chino/Cobre/Tyrone: (575) 912-5911
 - Despacho central: 911
- Puertas principales
 - Mina Chino: (575) 912-5655
 - Chino SX: (575) 912-5280
 - Hurley: (575) 912-5221
 - Cobre: (575) 912-5929
 - Tyrone: (575) 912-5886

RIESGOS FATALES PRESENTES EN OPERACIONES EN NUEVO MÉXICO

Estos símbolos indican que puede haber un riesgo fatal presente en el área. Consulte con el liderazgo local antes de proceder para asegurarse de que todos los controles fundamentales estén en el lugar para evitar que ocurra un incidente grave.



Blasting



Confined Spaces



Drowning



Entanglement and Crushing



Exposure to Electrical Hazards



Fall from Heights



Falling Objects



Fire



Ground Failure



Hazardous Substance Acute Exposure



Hazardous Substance Chronic Exposure



Lifting Operations



Uncontrolled Release of Energy



Vehicle Impact on a Person



Vehicle Collision or Rollover



Rail Collision



Rail Impact on Person

LEGEND

- BUILDINGS
- STOCKPILES
- PITS
- MISC. AREAS
- PUBLIC ROADS
- TRUCK ROUTES
- ★ SECURITY GATE
- ⊕ ESCORT / LANDING ZONES
- ACID UNLOADING
- CATHODE LOADING
- FUEL DOCKS

